The Main menu



When MioMap is started, the Main menu screen appears. From here you can reach all parts of MioMap using the buttons described below.

- Tap

to specify an address as your destination (Page 2).
- To select one of the stored Points of Interest, tap

(Page 4).
- Tap

for a list of recent destinations.
- For one of your favorite destinations, tap

.
- Tap

to see the map screen (Page 7).
- To customize the way MioMap works, tap

(Page 8).
- Tap
to stop navigation and exit MioMap.

To find an address

From the Main menu tap

to specify an address as your destination.

If your destination is not located in the state/province you are currently in, first tap

in order to specify another state/province.

To change to another country (if available with your device), tap

then select a country from the list displayed.

Now from the list of states/provinces choose the state/province for your address. Use the to scroll through the state/province list. Tap on the state/province name to select.

After selecting the state/province, you can enter the name of the city. A list of cities will be displayed. Tapping

leads you to a new screen with a full list of matching cities. Tap on your city to select.

To find an address



After selecting the city, start entering the name of the street. Once the matching street names fit on one page, the list of results will be displayed automatically.

- Tap List any time to see a full list of matching streets immediately.
- If the destination is the center of the city, tap City Center.

From the list of matching streets:

- Tap any of the list items Charles E Young Dr S Los Angeles 90095 to select the street.
- Use the buttons to see additional results.

The house number screen will be displayed with the range of numbers (400-799) displayed.

- Tap Find Intersection to select one of the cross streets, or
- Use the keypad 1 2 3 to enter the house number, and tap Done when finished.

Once you have completed setting the destination address, you will be taken to the Map screen. Tap Route To and the route will be immediately planned. You can start driving right away.

To find a POI

POIs are businesses, landmarks and public places and buildings.

To find a POI, tap the Menu button to open the Find menu. Tap POI to open a list of POI groups.

From this list you can:

- To find POIs around a different location, tap Change Ref..
- Tap Search to search by name.
- For a complete list of POIs by proximity, tap All.
- Use the buttons to see additional POI groups.
- Tap any of the POI groups to open a list of their subgroups.

To find a POI

After you get a list of POIs:

- Tap Search to narrow the list by entering a part of the POI name.
- To see the name and address of additional POIs, tap .
- When you select a POI from the list, a new View POI window opens with the details of the selected POI.

From the View POI window you can:

- Tap in the top left corner to return to the list and select another POI, or
- To complete your search and return to the Map screen with the selected POI highlighted on the map, tap OK.

6 Using the selected map point

English

Whenever you select a point on the map, the Cursor menu appears at the bottom of the screen:

- Tap Route To to replace the previous destination with this point.
- To insert it as an intermediary destination (Via), tap Add Via.
- Tap Conti-nue to append it to the end of the route.
- To save this point as a location of a road safety camera, tap Add Cam.
- Tap POI to save this point as a new POI, with a custom new name or icon, as desired.

The Map screen

MioMap has a map screen for both map browsing and navigation. Browse the full screen map, or open a data panel on the right with the button in the top right corner. To close the data panel, tap the button.

With the data panel open, you will find four buttons at the bottom that serve as hot keys for the following functions:

- Tap to see time, speed, distance and other route information.
- Tap to see the list of POIs around the current position directly.
- Tap to see the list of TMC events, if the feature is enabled.
- Tap to see the route itinerary with a list of the maneuvers.

The map looks like a conventional road-map. The Green arrow represents your current position, and the Orange line shows the recommended route.

Tap the satellite dish icon to open the GPS Data screen.

If you have moved the map or changed the view, a Follow button appears. Tap this button to jump to the current GPS position and re-enable Smart Zoom.

Settings

The Settings screen lets you fine-tune the way MioMap works. From the Main menu, tap 

to open the Settings menu.

Tap

to set the General parameters;

for keypad tones and voice guidance;

for route calculation settings;

to set the language and select measurement units; or

to adjust advanced settings such as display backlight or map colors.

You will find similar controls on all settings screens:

- Tap Switches to turn features on and off ,
- Move the handles of Sliders to adjust numeric values, or
- Tap List selectors 

to change their values.

Le Menu Principal



Lorsque MioMap est lancé, l'écran du Menu Principal apparaît. Dans cet écran, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de MioMap décrites ci-dessous avec les boutons.

- Dans le Menu Principal, pressez sur

pour entrer l'adresse de la destination désirée (Page 10).
- Pour sélectionner l'un des POI (Point d'intérêt) préenregistrés, pressez sur

(Page 12).
- Pressez sur

pour une liste des destinations utilisées récemment.
- Pour choisir l'une de vos destination préférées, pressez sur

.
- Pressez sur

pour aller à l'écran Carte (Page 15).
- Pour personnaliser le fonctionnement de MioMap, pressez sur

(Page 16).
- Pressez sur
pour arrêter la navigation et quitter MioMap.

10 Pour trouver une adresse

Dans le Menu Principal, pressez sur

pour entrer l'adresse de la destination désirée.

Si la destination désirée n'est pas dans la même région/le même état où vous vous trouvez actuellement, pressez en premier sur

pour changer la région/l'état.

Pour changer le pays (si votre appareil est équipé de cette fonctionnalité), pressez sur

puis sélectionnez un pays dans la liste affichée.

Choisissez maintenant la région/l'état dans la liste des régions/états pour l'adresse désirée. Utilisez les boutons pour naviguer la liste des régions/états. Pressez ensuite sur le nom de la région/de l'état désiré pour le sélectionner.

Après avoir sélectionné une région/un état, vous pouvez choisir le nom de la ville désirée. Une liste des villes disponibles s'affiche. Pressez sur

pour aller à un nouvel écran avec une liste de toutes les villes disponibles. Pressez sur la ville de votre choix.

Pour trouver une adresse



Après avoir sélectionné une ville, commencez à entrer le nom de la rue désirée. Une fois que la liste des noms de rue correspondants rentre sur une seule page, la liste des résultats sera automatiquement affichée.

- Pressez sur Liste à tout moment pour afficher immédiatement une liste de toutes les rues correspondantes.
- Si la destination est au centre-ville, pressez sur Centre ville.

Dans la liste des rues correspondantes :

- Pressez sur n'importe quel élément de la liste Charles E Young Dr S Los Angeles 90095 pour sélectionner la rue.
- Utilisez les boutons pour voir d'autres résultats.

L"écran du numéro de maison s'affiche, avec une gamme de numéros (400-799) affichée.

- Pressez sur Trouver l'intersect. pour sélectionner une intersection ou
- Utilisez le clavier 1 2 3 pour entrer le numéro de la maison, puis pressez sur Terminé lorsque vous avez fini.
- Lorsque vous avez fini d'entrer l'adresse de la destination désirée, l'écran Carte s'affichera automatiquement. Pressez sur Aller Vers pour calculer immédiatement la route. Vous pouvez maintenant suivre la route indiquée.

12 Pour trouver un POI



Les POI (Points d'intérêt) sont des endroits ou des bâtiments spéciaux pour les affaires, le repérage ou des lieux publics.

Pour trouver un POI, pressez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu Trouver. Pressez POI pour ouvrir une liste des groupes de POI.

Dans cette liste, vous pouvez :

- Pour trouver des POI dans d'autres endroits, pressez sur Changer Réf..
- Presser sur Chercher pour faire une recherche par nom.
- Presser sur Tout pour afficher une liste de tous les POI.
- Utiliser les boutons pour voir d'autres groupes de POI.
- Presser sur n'importe quel groupe de POI pour ouvrir une liste des sous-groupes correspondants.

Pour trouver un POI


Chercher POI
13.3km Actors Repertory Theatre-Simi
1812 Lee St, Simi Valley 93065, Californie
19.3km Shoreditch Theatrical Prdctn
14731 Archwood St, Van Nuys 91405, Californie
22km Will Geer Theatricum Botanicum
1419 N Topanga Canyon Blvd, Topanga 90290, Californie
22km Roger That Productions
3611 Ballina Canyon Rd, Encino 91436, Californie
22km Stage Door
28311 Agoura Rd, Agoura Hills 91301, Californie
24km Stages Children's Theatre
1887 Marview Dr, Thousand Oaks 91362, Californie
Chercher
2/50



Vous verrez finalement une liste des POI.

- Pressez sur Chercher pour réduire la liste en entrer le début du nom du POI désiré.
- Pour voir le nom et l'adresse des autres POI, pressez sur .
- Lorsque vous sélectionnez un POI dans la liste, une nouvelle fenêtre Visualiser POI s'ouvre, avec des détails sur le POI sélectionné.

Dans la fenêtre Visualiser POI, vous pouvez :

- Presser sur dans le coin supérieur gauche pour retourner à la liste et sélectionner un autre POI, ou
- Pour terminer la recherche et retourner à l'écran Carte avec le POI sélectionné indiqué sur la carte, pressez sur OK.

14 Utilisation d’un point sur la carte

Lorsque vous sélectionnez un point sur la carte, le menu Curseur apparaît en bas de l’écran :

- Pressez sur Aller Vers pour remplacer la destination précédente avec ce nouveau point.
- Pour l’utiliser comme une destination intermédiaire (‘via’), pressez sur Ajout Étape.
- Pressez sur Conti-uer pour l’ajouter à la fin de la route.
- Pour enregistrer ce point comme un radar de vitesse, pressez sur Ajout caméra.
- Pressez sur POI pour afficher une liste de tous les POI à proximité ou pour enregistrer ce point comme un nouveau POI.

L’écran Carte



MioMap possède des écrans de carte différents pour la navigation des cartes et la conduite. Parcourez l’écran de carte entier ou ouvrez un panneau de données sur la droite avec le bouton dans le coin supérieur droit. Pour fermer le panneau de données, pressez sur le bouton .

Lorsque le panneau de données est ouvert, vous verrez 4 boutons en bas qui peuvent être utilisés comme des boutons de raccourci pour les fonctions suivantes :

- Pressez sur pour afficher le temps, la distance, la vitesse et d'autres informations sur la route.
- Pressez sur pour afficher directement la liste des POI près de votre position actuelle.
- Pressez sur pour afficher la liste des événements TMC, si cette fonctionnalité est activée.
- Pressez sur pour afficher l’itinéraire de route avec une liste des manoeuvres.

La carte ressemblera à une carte routière normale. La flèche verte indique votre position actuelle et la ligne orange indique la route recommandée.

Pressez sur l’icône de satellite pour ouvrir l’écran de données GPS.
Si vous avez changé la carte ou la vue, un bouton Suivre apparaîtra. Pressez sur ce bouton pour aller directement à la position GPS actuelle et réactiver la fonction Zoom Intelligent.

Réglages



L'écran Réglages vous permet de modifier certains réglages de MioMap. Dans le Menu Principal, pressez sur

pour ouvrir le menu Réglages.

Pressez sur

pour modifier les paramètres généraux ;

pour les sons du clavier et les aides sonores ;

pour les réglages du calcul des routes ;

pour changer la langue et les unités de distance ; ou

pour modifier les paramètres avancés comme le rétro éclairage de l'écran et les couleurs des cartes.

Vous trouverez des commandes similaires sur tous les écrans de réglage :

- Pressez sur les Cases pour activer ou désactiver des fonctions.
- Déplacez les Barres glissantes pour ajuster les valeurs numériques.

Pressez sur les Sélecteurs de liste

pour changer les valeurs.

El menú principal



Cuando MioMap se inicia, aparece la pantalla del menú principal. Desde este menú puede obtener acceso a todas las partes de MioMap utilizando los botones que se describen a continuación.

- En el menú principal, puntee en

para especificar una dirección como destino (página 18).
- Para seleccionar uno de los puntos de interés almacenados, puntee en

(página 20).
- Puntee en

para obtener una lista de destinos recientes.
- Para obtener uno de los destinos favoritos, puntee en

.
- Puntee en

para abrir la pantalla de mapa (página 23).
- Para personalizar la forma de trabajar de MioMap, puntee en

(página 24).
- Puntee en
para detener la navegación y salir de MioMap.

Buscar una dirección

En el menú principal, puntee en

para especificar una dirección como destino.

Si el destino no se haya en el estado o provincia en el que se encuentre actualmente, puntee primero en

para especificar otro estado o provincia.

Para cambiar de país (si está disponible en el dispositivo), puntee en

y seleccione un país en la lista que aparece.

Ahora, en la lista de estados o provincias, elija el estado o provincia correspondiente a la dirección en cuestión. Utilice los botones para recorrer la lista de estados o provincias. Puntee en el nombre del estado o provincia para seleccionarlo.

Después de seleccionar el estado o la provincia, puede especificar el nombre de la ciudad. Se mostrará una lista de ciudades. Puntee en 

para abrir una nueva pantalla en la que se muestra una lista completa de ciudades coincidentes. Puntee en la ciudad que desee para seleccionarla.

Buscar una dirección





Después de seleccionar la ciudad, comience a escribir el nombre de la calle. Cuando los nombres de las calles coincidentes ocupen una página, la lista de resultados se mostrará automáticamente.

- Puntee en Listar en cualquier momento para mostrar una lista completa de calles coincidentes al instante.
- Si el destino es el centro de la ciudad, puntee en City Centre.

En la lista de calles coincidentes:

- Puntee en cualquiera de los elementos de la lista Charles E Young Dr S Los Angeles 90095 para seleccionar la calle.
- Utilice los botones para ver resultados adicionales.

La pantalla con el número de la casa aparecerá con el intervalo de números (400-799) mostrado.

- Puntee en Buscar intersección para seleccionar una de las calles de cruce; o bien
- Utilice el teclado numérico 1 2 3 para insertar el número de la casa y puntee en Fin cuando haya terminado.

Cuando haya finalizado de establecer la dirección de destino, volverá a la pantalla de mapa. Puntee en Destino y la ruta se planificará inmediatamente. Puede comenzar a conducir cuando lo desee.

Buscar un punto de interés

Los puntos de interés son lugares de negocios, monumentos históricos, lugares públicos y edificios.

Para buscar un punto de interés, puntee en el botón Menú para abrir el menú Buscar. Puntee en el POI para abrir una lista de grupos de puntos de interés.

En la lista puede realizar las operaciones siguientes:

- Para buscar puntos de interés alrededor de un lugar diferente, puntee en Cambiar ref..
- Puntee en Busc para buscar por nombre.
- Para obtener una lista completa de puntos de interés, puntee en Tod.
- Utilice los botones para ver grupos de puntos de interés adicionales.
- Puntee en cualquiera de los grupos de puntos de interés para abrir una lista de sus subgrupos.

Buscar un punto de interés

Busc POI
4.9km Canyon Theatre Guild Rsrvtns
Sierra Hwy, 13660, Santa Clarita 91390, California
15.2km Repertory East Playhouse
San Fernando Rd, 24266, Newhall 91321, California
23km Waging Theatre Enterprise
Hayvenhurst Ave, 11421, Granada Hills 91344, California
25km Granada Theatre
Chatsworth St, 18167, Granada Hills 91344, California
29km Robinson Performing Arts Acad
Calahan St, 18649, Northridge 91324, California
31km Shoreditch Theatrical Prdctn
Archwood St, 14731, Van Nuys 91405, California
Busc
1/50

Finalmente, obtendrá una lista de puntos de interés.

- Puntee en Busc para acortar la lista especificando una parte del nombre del punto de interés.
- Para ver el nombre y la dirección de puntos de interés adicionales, puntee en .
- Cuando seleccione un punto de interés de la lista, se abrirá una nueva ventana Ver punto de interés con los detalles del punto de interés seleccionado.

En la ventana Ver punto de interés puede:

- Puntear en el botón situado en la esquina superior izquierda para volver a la lista y seleccionar otro punto de interés, o bien
- Para completar la búsqueda y volver a la pantalla de mapa con el punto de interés que ha seleccionado resaltado en el mapa, puntee en OK.

22 Utilizar el punto del mapa seleccionado

Siempre que seleccione un punto en el mapa, el menú Cursor aparecerá en la parte inferior de la pantalla:

- Puntee en Destino para reemplazar el destino anterior por este punto.
- Para insertarlo como destino intermedio (Vía), puntee en Añ etap.
- Punte en Continuar para agregarlo al final de la ruta.
- Para guardar este punto como ubicación de una cámara de seguridad de carretera, puntee en Aña cám.
- Puntee en Añ POI para ver la lista de puntos de interés más cercanos o para guardar este punto como un nuevo punto de interés.

La pantalla de mapa



MioMap tiene una pantalla de mapa que puede utilizar para examinar mapas y para navegación. Examine el mapa a pantalla completa o abra un panel de datos en la parte derecha con el botón situado en la esquina superior derecha.

Para cerrar el panel de datos puntee en el botón .

Con el panel de datos abierto, verá cuatro botones en la parte inferior que equivalen a teclas de acceso directo para las siguientes funciones:

- Puntee en para mostrar la hora, velocidad, distancia y otra información de la ruta.
- Puntee en para obtener directamente la lista de puntos de interés alrededor de la posición.
- Puntee en para ver la lista de eventos TMC (si la función está habilitada).
- Puntee en para mostrar el itinerario de la ruta con una lista de maniobras.

El aspecto del mapa es el de un mapa de carreteras convencional. La flecha verde representa su posición actual y la línea naranja muestra la ruta recomendada.

Puntee en el icono de la antena parabólica para abrir la pantalla de datos de GPS.

Si ha movido el mapa o cambiado la vista, aparecerá un botón Sequir. Puntee en este botón para saltar a la posición GPS actual y habilite de nuevo el zoom inteligente.

Configuración

La pantalla Configuración permite ajustar con detalle la forma de trabajar de MioMap. En el menú principal, puntee en

para abrir el menú de configuración.

Puntee en

para establecer parámetros generales; en

para definir los tonos del teclado numérico e indicaciones de orientación por audio; en

para obtener la configuración de un nuevo cálculo; en

para establecer el idioma y seleccionar las unidades de medida; o en

para ajustar la configuración avanzada, como por ejemplo la luz de fondo de la pantalla o los colores de los mapas.

Encontrará controles similares en todas las pantallas de configuración:

- Puntee en los Conmutadores para activar y desactivar funciones;
- Mueva los controles deslizantes para ajustar valores numéricos; o bien,

Puntee en los Selectores de lista

para cambiar sus valores.